

GUIDE

Checklista för sträckfilmsrevision: vad du kontrollerar vid kundens maskin

Nicklas Olesen, Grundare, Palletseal · Uppdaterad 21 oktober 2026 · 5 min läsning

KORT SVAR

En sträckfilmsrevision jämför den film kunden använder i dag med ett alternativ på samma last och i samma lindningsmaskin. Förbered kundens uppgifter, registrera maskinen och dess inställningar, väg filmen som går åt till en pall, räkna varven, kontrollera laststabiliteten och kör sedan den alternativa filmen på samma sätt. Resultatet är film, kostnad och uppskattad CO₂e per år, plus belägg för att lasten fortfarande håller.

Före besöket

- ☐ Kund och anläggning
- ☐ Kontaktperson hos kunden
- ☐ Pallar per dag och arbetsdagar per år
- ☐ Lasttyper: kartonger, säckar, flaskor, oregelbundet gods
- ☐ Historik över skador eller avvisade leveranser, om kunden vill dela den
- ☐ Nuvarande film: tillverkare, märke, tjocklek, bredd, rullängd och nominell försträckning
- ☐ Nuvarande filmpris per kilo och priset på er film
- ☐ Den eller de filmer du vill testa

Vid lindningsmaskinen

- ☐ Maskintyp och modell: rundbord, roterande arm eller ring (se [typer av lindningsmaskiner](#))
- ☐ Filmvagn: broms eller motordriven försträckning
- ☐ Foto av maskininställningarna
- ☐ Valsarna rena och inte slitna, rullen monterad åt rätt håll
- ☐ Lindningsmönster: bottenvarv, toppvarv, överlapp, roping
- ☐ Pallstorlek och lasthöjd
- ☐ Foton av den lindade pallen, framifrån och från sidan

Mät den nuvarande filmen

- ☐ Väg rullen (eller filmen) före lindningen
- ☐ Linda en pall med kundens normala inställningar
- ☐ Väg igen och anteckna hur många gram film som gick åt till pallen
- ☐ Räkna varven i lindningscykeln
- ☐ Anteckna den verkliga försträckningen och jämför den med filmens nominella värde (se [rätt försträckning](#))

Kontrollera laststabiliteten

- ☐ Tilttest på den lindade pallen: uppnådd vinkel och om lasten höll
- ☐ Containment force i fasta punkter: tre på kortsidan, tre på långsidan (se [containment force](#))
- ☐ Accelerationstest, om en bänk finns tillgänglig (se [EUMOS 40509](#))

Kör den alternativa filmen

- ☐ Samma last, samma pallstorlek, samma lindningsmaskin
- ☐ Inställningarna anpassade till den nya filmens nominella försträckning
- ☐ Väg, räkna varv och fotografera som tidigare
- ☐ Upprepa samma tester av laststabilitet i samma punkter

Efter besöket

- ☐ Film per pall och per år för varje film
- ☐ Kostnad per år för varje film
- ☐ Uppskattad CO₂e, med den faktor som använts angiven i rapporten
- ☐ Resultat för laststabilitet sida vid sida
- ☐ Rekommenderad film och maskininställningar
- ☐ Rapporten skickad och ett datum för uppföljning avtalat

Palletseal leder säljaren genom varje steg i checklistan i appen och sammanställer rapporten innan säljaren lämnar anläggningen.