

GUÍA

Lista de control para auditar el film estirable: qué revisar en la enfardadora del cliente

Nicklas Olesen, Fundador de Palletseal · Actualizado el 21 de octubre de 2026 ·

5 min de lectura

RESPUESTA CORTA

Una auditoría de film estirable compara el film que usa hoy un cliente con una alternativa, con la misma carga y la misma enfardadora. Prepara los datos del cliente, registra la enfardadora y sus ajustes, pesa el film utilizado en un palé, cuenta las vueltas, comprueba la estabilidad de la carga y después prueba el film alternativo de la misma forma. El resultado es el film, el coste y el CO₂e estimado al año, además de la prueba de que la carga sigue aguantando.

Antes de la visita

- ☐ Cliente y centro
- ☐ Persona de contacto en el cliente
- ☐ Palés al día y días laborables al año
- ☐ Tipos de carga: cajas, sacos, botellas, mercancía irregular
- ☐ Historial de daños o rechazos, si el cliente quiere compartirlo
- ☐ Film actual: fabricante, marca, espesor, ancho, longitud de la bobina y preestirado nominal
- ☐ Precio por kilo del film actual y precio de tu film
- ☐ El film o los films que quieres probar

En la enfardadora

- ☐ Tipo y modelo de enfardadora: mesa giratoria, brazo giratorio o anillo (consulta [tipos de enfardadoras de palés](#))
- ☐ Carro portabobina: de freno o con [preestirado motorizado](#)
- ☐ Foto de los ajustes de la enfardadora
- ☐ Rodillos limpios y sin desgaste, bobina montada en el sentido correcto
- ☐ Programa de enfardado: [vueltas inferiores](#), [vueltas superiores](#), solapamiento, [cordón](#)
- ☐ Tamaño del palé y altura de la carga
- ☐ Fotos del palé enfardado, de frente y de lado

Mide el film actual

- ☐ Pesa la bobina (o el film) antes de enfardar
- ☐ Enfarda un palé con los ajustes habituales del cliente
- ☐ Vuelve a pesar y anota los gramos de film utilizados en el palé
- ☐ Cuenta las vueltas del ciclo de enfardado
- ☐ Anota el [preestirado](#) real y compáralo con el valor nominal del film (consulta [el preestirado correcto](#))

Comprueba la estabilidad de la carga

- ☐ [Prueba de inclinación](#) del palé enfardado: ángulo alcanzado y si la carga aguantó
- ☐ [Fuerza de contención](#) en puntos fijos: tres en el lado ancho y tres en el lado largo (consulta [fuerza de contención](#))
- ☐ [Ensayo de aceleración](#), si hay un banco disponible (consulta [EUMOS 40509](#))

Prueba el film alternativo

- ☐ Misma carga, mismo tamaño de palé, misma enfardadora
- ☐ Ajustes adaptados al preestirado nominal del nuevo film
- ☐ Pesa, cuenta las vueltas y haz fotos como antes
- ☐ Repite las mismas pruebas de estabilidad de la carga en los mismos puntos

Después de la visita

- ☐ Film por palé y al año de cada film
- ☐ Coste anual de cada film
- ☐ CO₂e estimado, indicando en el informe el factor utilizado
- ☐ Resultados de estabilidad de la carga uno al lado del otro
- ☐ Film y ajustes de la enfardadora recomendados
- ☐ Informe enviado y fecha de seguimiento acordada

Palletseal guía a los comerciales por cada paso de esta lista en la app y prepara el informe antes de que salgan de las instalaciones.