

GHID

Listă de verificare pentru auditul foliei stretch: ce verificați la mașina clientului

Nicklas Olesen, Fondator, Palletseal · Actualizat 21 octombrie 2026 · 5 min de citit

PE SCURT

Un audit al foliei stretch compară folia pe care un client o folosește azi cu o alternativă, pe aceeași încărcătură și aceeași mașină de înfoliat. Pregătiți datele clientului, notați mașina de înfoliat și setările ei, cântăriți folia folosită pe un palet, numărați rotațiile, verificați stabilitatea încărcăturii, apoi testați folia alternativă în același fel. Rezultatul este folia, costul și CO₂e estimat pe an, plus dovada că încărcătura rămâne stabilă.

Înainte de vizită

- ☐ Clientul și locația
- ☐ Persoana de contact la client
- ☐ Paleți pe zi și zile lucrătoare pe an
- ☐ Tipuri de încărcătură: cutii de carton, saci, sticle, mărfuri neregulate
- ☐ Istoricul deteriorărilor sau al respingerilor, dacă clientul îl împărtășește
- ☐ Folia actuală: producător, marcă, grosime, lățime, lungimea rolei și pre-întinderea nominală
- ☐ Prețul actual al foliei pe kilogram și prețul foliei dvs.
- ☐ Folia sau foliile pe care vreți să le testați

La mașina de înfoliat

- ☐ Tipul și modelul mașinii: platformă rotativă, braț rotativ sau inel (vedeți Tipuri de mașini de înfoliat paleti)
- ☐ Căruciorul de folie: cu frână sau cu pre-întindere motorizată
- ☐ Fotografie a setărilor mașinii
- ☐ Role curate și neuzate, rolă montată corect
- ☐ Modelul de înfoliere: înfășurări la bază, înfășurări la vârf, suprapunere, roping
- ☐ Dimensiunea paletului și înălțimea încărcăturii
- ☐ Fotografii ale paletului înfoliat, din față și din lateral

Măsurați folia actuală

- ☐ Cântăriți rola (sau folia) înainte de înfoliere
- ☐ Înfoliați un palet cu setările obișnuite ale clientului
- ☐ Cântăriți din nou și notați gramele de folie folosite pe palet
- ☐ Numărați rotațiile ciclului de înfoliere
- ☐ Notați pre-întinderea reală și comparați-o cu valoarea nominală a foliei (vedeți Pre-întinderea corectă)

Verificați stabilitatea încărcăturii

- ☐ Test de înclinare pe paletul înfoliat: unghiul atins și dacă încărcătura a rezistat
- ☐ Forța de reținere în puncte fixe: trei pe latura lățimii, trei pe latura lungimii (vedeți Forța de reținere)
- ☐ Test de accelerare, dacă există un banc (vedeți EUMOS 40509)

Testați folia alternativă

- ☐ Aceeași încărcătură, aceeași dimensiune de palet, aceeași mașină de înfoliat
- ☐ Setări ajustate la pre-întinderea nominală a foliei noi
- ☐ Cântăriți, numărați rotațiile și fotografiați ca mai înainte
- ☐ Repetați aceleași teste de stabilitate a încărcăturii în aceleași puncte

După vizită

- ☐ Folia pe palet și pe an pentru fiecare folie
- ☐ Costul pe an pentru fiecare folie
- ☐ CO₂e estimat, cu factorul folosit menționat în raport
- ☐ Rezultatele stabilității încărcăturii, unul lângă altul
- ☐ Folia și setările recomandate pentru mașina de înfoliat
- ☐ Raportul trimis și o dată de follow-up stabilită

Palletseal îi ghidează pe reprezentanți prin fiecare pas al acestei liste în aplicație și generează raportul înainte să plece de la client.